



### Pour sélectionner le menu

Le symbole ▲ indique la position dans le programme.  
Appuyer une fois sur la touche [ SELECT ] pour passer à la position suivante du programme.



### Pour sélectionner et modifier un des éléments du sous - menu

Les symboles "+" et "-" vous permettent d'avancer ou de retourner à une autre position.



### Pour valider les informations indiquées dans la fenêtre

Appuyer plusieurs fois sur la touche [ SET ] pour quitter le programme

## Liste des empreintes en mémoire

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1 M.D.H.Min     | 15 M.D.Y.C          |
| 2 D.M.H.Min     | 16 D.M.Y.C          |
| 3 M.D.Y.H.Min   | 17 Y.M.D.C          |
| 4 D.M.Y.H.Min   | 18 C.D.H.Min        |
| 5 Y.M.D.H.Min   | 19 N.M.D.Y          |
| 6 Y.M.D.H.Min.S | 20 N.D.M.Y          |
| 7 D.H.Min       | 21 N.Y.M.D          |
| 8 DOW.D.H.Min   | 22 M.D.Y.N          |
| 9 Y.M.D         | 23 D.M.Y.N          |
| 10 M.D          | 24 Y.M.D.N          |
| 11 DOW.D.M.Y    | 25 N.D.H.Min        |
| 12 C.M.D.Y      | 26 N.M.D.H.Min      |
| 13 C.D.M.Y      | 27 N.Y.M.D.H.Min    |
| 14 C.Y.M.D      | 28 N.Y.M.D.H.Min.S3 |
|                 | 29 N                |
|                 | 30 personnalisée    |

- Y = Année  
M = Mois  
D = Jour en chiffre  
H = Heure  
Min = Minute  
S = Seconde  
C = Texte standard  
N = numéros  
DOW = Jour de la semaine en lettres abrégées

#### Position de l'empreinte

1. Aligné gauche  
2. Centré  
3. Aligné droite

- Année  
1 = en 2 chiffres  
2 = en 4 chiffres

- Subd. Minutes  
1 = 1/60  
2 = 1/100  
3 = 1/20  
4 = 1/10

- Zéros précédents  
1 = avec  
2 = sans

## Disposition

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1 = RECU  | 7 = PAYÉ   |
| 2 = EXPED | 8 = UTIL   |
| 3 = ENTR  | 9 = FAXÉ   |
| 4 = SORT  | 10 = INVAL |
| 5 = CONF  | 11 = ORIGN |
| 6 = ENREG | 12 = APPRV |
|           | 13 = COMPL |

#### Empreinte personnalisée

- No de ligne
- Caractère No
- Code du caractère

#### Langues

- 1 = Anglais
- 2 = Espagnol
- 3 = Allemand
- 4 = Français
- 5 = Italien
- 6 = Portugais
- 7 = Numérique

#### ■ Sens de l'impression

- 1 = droite 2 = gauche

#### ■ Déclenchement de l'impression

- 1 = automatique
- 2 = semi automatique
- 3 = manuelle
- 4 = combiné

## ← RESET

### Mise à jour de l'heure et de la date

- Secondes
- Heures
- Minutes
- année
- Mois
- Jour
- 1 = 12 heures.
- 2 = 24 Heures



Heure

Date

Subdivision des jours

Liste des empreintes pré enregistrées

Affichage

Textes standard

Langues

Impression



Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Mise à jour  
Heure d'été  
(début / fin)

- Année
- Mois
- Jour

Numérateur

- Nbre de chiffres
- Répétant
- Réinitialiser

chiffre initial

Mot de passe

Vibreur

Sonnerie

OFF

ON

Calendrier programmable (signe ou sonore)

Saisie du mot de passe pour avoir accès aux réglages de la machine

Sélection du signal sonore

Signal sonore  
■ sonnerie  
■ vibreur

- Programme No
- Heure
- Minute



- Programme No
- Jour de la semaine
- Action